

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руль игровой с педалями, коробкой передач и ручником Whirl Spin Pro



СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве.....	3
2. Установка	3
3. Обновление ПО.....	5
4. Остальное.....	5

1. Об устройстве



2. Установка

1. Выберите подходящий стол и поверните крепления с левой и правой стороны рулевого колеса против часовой стрелки под толщину стола. Затяните две фиксирующие ручки по часовой стрелке. (Если толщина стола больше 4 см, вы можете снять утолщенный блок на фиксирующем зажиме);
2. Подключите штекер А кабеля USB к порту USB на педали; подключите штекер В кабеля USB к соответствующему порту USB на рулевом колесе;

После завершения подключения поместите педаль акселератора/тормоза под стол;

3. Подключите оригинальный геймпад к порту USB со значком геймпада на рулевом колесе;

Подключите основную линию USB на рулевом колесе к игровой консоли или другим устройствам.

Подключиться к Android: Подключите устройство согласно схеме. Нажмите и удерживайте кнопку «Чувствительность» на рулевом колесе, затем подключите USB-кабель рулевого колеса к USB-порту устройства Android. Когда они будут подключены, загорится светодиод канала на рулевом колесе.



Подключитесь к Switch:

Подключите устройство согласно схеме. Подключите USB-кабель рулевого колеса к USB-порту на консоли Switch. Когда они подключены, загорается светодиод канала на рулевом колесе.



Подключение к Xbox one/Xbox 360:



XBOX ONE: Подключите устройство согласно схеме. Подключите оригинальный геймпад XBOX ONE к порту USB со значком геймпада. Подключите USB-кабель руля к порту USB игровой консоли XBOX ONE. При успешном подключении загорится светодиод канала на руле; загорится индикатор на оригинальном геймпаде XBOX ONE.

XBOX 360: Подключите устройство согласно схеме. Подключите оригинальный геймпад XBOX 360 к порту USB со значком геймпада. Подключите USB-кабель руля к порту USB игровой консоли XBOX 360. При успешном подключении загорится светодиод канала на рулевом колесе; загорится индикатор на оригинальном геймпаде XBOX 360.

Подключение к PS4/PS3:



PS4:

Подключите устройство согласно схеме. Подключите кабель USB к порту USB на консоли PS4. Подключите напрямую к консоли.

PS3:

Подключите устройство согласно схеме. Подключите кабель USB рулевого колеса к порту USB на консоли PS3. При подключении загорается светодиод канала на рулевом колесе.

Подключение к ПК:

1. Подключите устройство согласно схеме;
2. Подключите USB-кабель рулевого колеса к USB-порту ПК. Когда они подключены, загорается светодиод канала на рулевом колесе.



3. Обновление ПО

Программу можно обновить через USB ПК онлайн. Сохраните предоставленный пакет обновления на своем компьютере. Откройте, нажмите и удерживайте кнопку «HOME», затем подключите продукт к компьютеру, отпустите кнопку «HOME», щелкните значок «обновление», и компьютер автоматически завершит обновление.

4. Остальное

1. Когда устройство подключено, направление рулевого колеса должно быть возвращено в начальное положение (рулевое колесо не может поворачиваться влево и вправо во время подключения). Педали также не должны использоваться;
2. Когда для управления требуется оригинальный геймпад, он должен быть подключен к порту USB со значком геймпада на рулевом колесе, а рулевое колесо может быть подключено к игровому устройству.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Клиент WhatsApp



Приятного использования!