

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руль игровой с педалями, коробкой передач и ручником Whirl Spin Pro



СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве	3
2. Установка	3
3. Обновление ПО	5
4. Остальное	5
5. Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества	7
Товар ненадлежащего качества	7

1. Об устройстве



2. Установка

1. Выберите подходящий стол и поверните крепления с левой и правой стороны рулевого колеса против часовой стрелки под толщину стола. Затяните две фиксированные ручки по часовой стрелке. (Если толщина стола больше 4 см, вы можете снять утолщенный блок на фиксирующем зажиме);

2. Подключите штекер A кабеля USB к порту USB на педали; подключите штекер B кабеля USB к соответствующему порту USB на рулевом колесе;

После завершения подключения поместите педаль акселератора/тормоза под стол;

3. Подключите оригинальный геймпад к порту USB со значком геймпада на рулевом колесе;

Подключите основную линию USB на рулевом колесе к игровой консоли или другим устройствам.

Подключитесь к Android:

Подключите устройство согласно схеме. Нажмите и удерживайте кнопку «Чувствительность» на рулевом колесе, затем подключите USB-кабель рулевого колеса к USB-порту устройства Android. Когда они будут подключены, загорится светодиод канала на рулевом колесе.



Подключитесь к Switch:

Подключите устройство согласно схеме. Подключите USB-кабель рулевого колеса к USB-порту на консоли Switch. Когда они подключены, загорается светодиод канала на рулевом колесе.



Подключение к Xbox one/Xbox 360:



XBOX ONE:

Подключите устройство согласно схеме. Подключите оригинальный геймпад XBOX ONE к порту USB со значком геймпада. Подключите USB-кабель руля к порту USB игровой консоли XBOX ONE. При успешном подключении загорится светодиод канала на руле; загорится индикатор на оригинальном геймпаде XBOX ONE.

XBOX 360:

Подключите устройство согласно схеме. Подключите оригинальный геймпад XBOX 360 к порту USB со значком геймпада. Подключите USB-кабель руля к порту USB игровой консоли XBOX 360. При успешном подключении загорится светодиод канала на рулевом колесе; загорится индикатор на оригинальном геймпаде XBOX 360.

Подключение к PS4\PS3:



PS4:

Подключите устройство согласно схеме. Подключите кабель USB к порту USB на консоли PS4. Подключите напрямую к консоли.

PS3:

Подключите устройство согласно схеме. Подключите кабель USB рулевого колеса к порту USB на консоли PS3. При подключении загорается светодиод канала на рулевом колесе.

Подключение к ПК:

1. Подключите устройство согласно схеме;
2. Подключите USB-кабель рулевого колеса к USB-порту ПК. Когда они подключены, загорается светодиод канала на рулевом колесе.



3. Обновление ПО

Программу можно обновить через USB ПК онлайн. Сохраните предоставленный пакет обновления на своем компьютере. Откройте, нажмите и удерживайте кнопку «HOME», затем подключите продукт к компьютеру, отпустите кнопку «HOME», щелкните значок «обновление», и компьютер автоматически завершит обновление.

4. Остальное

1. Когда устройство подключено, направление рулевого колеса должно быть возвращено в начальное положение (рулевое колесо не может поворачиваться влево и вправо во время подключения). Педали также не должны использоваться;
2. Когда для управления требуется оригинальный геймпад, он должен быть подключен к порту USB со значком геймпада на рулевом колесе, а рулевое колесо может быть подключено к игровому устройству.

5. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары](#) бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!